

BOLETIM TÉCNICO

Outubro 2019

Revisado em: Ago/2022

Páginas: 03

CERA LÍQUIDA LUX CLEAN AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE

Elaborado por: Paula Renata Gianotto – CRF/RS 15788 – Responsável

Técnica

Revisado por: Paula Renata Gianotto

Edição: 3 Revisão: 3

DESCRIÇÃO

A Cera Lux Clean Plus Auto Brilho Antiderrapante, é um produto indicado para o polimento e a conservação de diversos tipos de pisos, tais como de assoalho, cerâmica, emborrachados, asfaltados, ardósia e cimento queimado.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, Etilglicol, Plastificante, Conservante, Essência e Veículo.

COMPONENTE ATIVO

Resina acrílica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estado físico: Líquido.

Aparência: Fluído opalescente.

Cor: Branco, Amarelo, Vermelho e Preto.

Odor: Característico.

pH (100%): 9,0 – 10,0. +/- 0,5. Densidade (g/ml): 1,00 +/- 0,02.

Viscosidade (s): 35 +/- 5.

Temperatura de análise: Ambiente, aproximadamente 25ºC.

INDICAÇÃO

Indicado para o polimento e a conservação de diversos tipos de pisos, tais como de assoalho, cerâmica, emborrachados, asfaltados, ardósia e cimento queimado.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393



BOLETIM TÉCNICO

Outubro 2019

Revisado em: Ago/2022

Páginas: 03

CERA LÍQUIDA LUX CLEAN AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE

Elaborado por: Paula Renata Gianotto – CRF/RS 15788 – Responsável

Técnica

Revisado por: Paula Renata Gianotto

Edição: 3 Revisão: 3

APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos de 1 litro. Bombonas plásticas de 5 litros.

VERSÕES

Branco, Amarelo, Vermelho e Preto.

MODO DE USAR

Lave o piso, e caso seja necessário, remova ceras anteriormente utilizadas, que podem estar aderidas à superfície. Aplicar o produto LUX CLEAN PLUS AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE, com auxílio de um pano limpo e seco, procurando fazer movimentos circulares. Aguardar cerca de 30 a 40 minutos para transitar na área.

DILUIÇÃO RECOMENDADA

Produto pronto para o uso.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. ESTE PROD UTO NÃO DEVE SER AQUECIDO E NÃO SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES AQUECIDAS. Cuidado! Irritante para os olhos e mucosas. Em contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Não inalar. Se ingerido, não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não misturar com produtos à base de Cloro. Recomendamos não misturar com outros produtos. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite Inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Recomendamos o uso de luvas. Recomendamos

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393



BOLETIM TÉCNICO

Outubro 2019

Revisado em: Ago/2022

Páginas: 03

CERA LÍQUIDA LUX CLEAN AUTO BRILHO ANTIDERRAPANTE

Elaborado por: Paula Renata Gianotto – CRF/RS 15788 – Responsável

Técnica

Revisado por: Paula Renata Gianotto

Edição: 3 Revisão: 3

não aquecer este produto e não utilizar em superfícies aquecidas. Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave com bastante água corrente os objetos utilizados como medida antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para sua melhor conservação, manter este produto em sua embalagem original. Centro de Informação Toxicológica (CIT/RS) 0800 721 3000 – Disque Intoxicação 0800 722 6001.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Para preservar a qualidade da Cera Auto brilho *Lux Clean Plus*, manter o produto na embalagem original, armazenar em local seco e fresco. Após o uso, mantenha a embalagem fechada.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE DO PRODUTO

Não regulamentado como produto perigoso.

EFEITO SOBRE O MEIO AMBIENTE

O derramamento do produto em grandes quantidades pode afetar negativamente a vida aquática e terrestre, a fauna e a flora.

REGULAMENTAÇÃO

Produto notificado na (ANVISA/MS) Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Número do Processo: **25351.230996/2020-89.** Válido até 10/2030.

Fone/Fax: (51) 3483.2393